

# Инструкция по установке ПО RN2xx\_Configurator для ПК

Для нормальной работы программы RN2xx\_Configurator установлены системные требования к компьютеру, представленные в таблице 1.

Таблица 1

Оборудование	Системное требование
Процессор	32-х разрядный процессор частотой не менее 1,5 ГГц
Память	Не менее 512 МБ
Жесткий диск	Не менее 20 МБ свободного места
Видеокарта	nVidia или ATI с поддержкой OpenGL 2 или выше
Разрешение дисплея	Не менее 1024×768
ОС	Windows XP Service Pack 3 и выше
Другое	ИБП

Перед началом использования ПО вставьте в DVD привод компьютера диск с программой RN2xx\_Configurator и скопируйте файлы с DVD на жесткий диск компьютера.

Запустите RN2xx\_Configurator\_2.4.exe.

Примечание: для поддержания процесса сопровождения радиостанции РМ212 в эксплуатации на предприятии действует отдел сервисного обслуживания общей численностью 2 чел.

Телефоны для связи +7 (922) 500 30 10, +7 (912) 016 30 10.

Режим работы с 8-00 до 16-45.

Сопровождение ведется по адресу ООО «ИРЗ-Телеком»: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Лихвинцева, д. 76, помещение 94.