

Инструкция по установке ПО РН3xx_Configurator

Для нормальной работы программы РН3xx_Configurator установлены системные требования к компьютеру, представленные в таблице 1.

Таблица 1

Оборудование	Системное требование
Процессор	Не меньше Pentium 4 2.4 ГГц
Память	Не меньше 1 ГБ
Жесткий диск	Не меньше 10 ГБ
Монитор	Разрешение 1920x1080
ОС	Windows XP и выше

Перед началом использования ПО вставьте в DVD привод компьютера диск с программой РН3xx_Configurator и скопируйте файлы с DVD на жесткий диск компьютера.

Запустите РН3xx_Configurator.exe.

Примечание: Для поддержания процесса сопровождения радиостанции носимой РН312 в эксплуатации на предприятии действует отдел сервисного обслуживания общей численностью 2 чел.

Телефоны для связи +7 (922) 500 30 10, +7 (912) 016 30 10

Режим работы с 8-00 до 16-45.

Сопровождение ведется по адресу ООО «ИРЗ-Телеком»: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Лихвинцева, д. 76, помещение 94.