

Инструкция по прошивке ПО цифровой обработки широкополосных сигналов

1. Для прошивки потребуется образ *.bin*.
2. Скопировать прошивку на устройство по пути, например, */home/debian/*.
3. Подключиться к устройству с помощью терминала по протоколу SSH, например, `ssh 10.16.0.200`.
4. Ввести логин/пароль.
5. Ввести следующую команду: `dd if=/home/debian/*НАЗВАНИЕ_ПРОШИВКИ*.bin of=/dev/mtdblock0 bs=64K`
6. Подождать ~180 секунд, после чего в терминал будет выведен результат об успешной прошивке устройства.