

радиостанции РН312

1. Собрать рабочее место согласно рисунку 1. Установить на источнике G1 напряжение плюс $(7,7 \pm 0,1)$ В.




Рисунок А.1

Таблица 1 – Перечень средств измерений

Наименование	Тип	Диапазон или шкала	Класс точности или погрешность	Кол., шт.	Наименование и тип замены	Примечание
Амперметр	M2051	0,75 мА-30 А	КТ 0,5	1	M2044, GDM-8246	РА1
Источник питания	SPS-3610	(0-36) В (0-10) А	±(0,5 % + 2 ед.сч.)	1	Б5-70	G1
Измеритель мощности	N1913A с преобразователем N8482B	0,31 мВт-25 Вт, до 6 ГГц	±5 %	1	M3-56	PW1

Таблица 2 – Перечень контрольного оборудования, ПО и покупных изделий

Наименование	Обозначение	Условное обозначение	Кол.	Примечание
Пульт РН311	ЦВИЯ.421417.026	A1	1	
Компьютер IBM (ПЭВМ)	Pentium	A2	1	С портами USB и COM
Программатор	JETLINK ULTRA V4. JET-LINK	A3	1	
Кабель программирования ST-LINK/V2	ЦВИЯ.685611.058.77	J1	1	Программирование платы
Кабель РН311М	ЦВИЯ.685611.056.04	J7	1	Кабель управления и программирования
Кабель	89762-7851 MOLEX	J8	1	SMA-SMA
Кабель	ЦВИЯ.685611.018.65	J12	1	Кабель питания с защитным диодом
Переход	ПЕРЕХОД 31_SMA-50-0-1/111_N HUBER+SUHNER	WE1	1	SMAF-SMAF
Переход	SMAF-NM-AD TELCOANTENNAS	WE2	1	N-SMA
Ответвитель	ИЮ5.435.566	WE4	1	

2. Провести программирование микросхемы AT32F425K8U7-4. Для этого включить питание. Контролировать на индикаторе источника питания потребляемый ток, который не должен превышать 200 мА.

3. Запустить на компьютере из папки с данными для программирования микросхемы файл «РН312artery.bat». Следовать инструкциям по программированию, выводимым на экран монитора ПЭВМ.

Примечание: Для поддержания процесса сопровождения радиостанции носимой РН312 в эксплуатации на предприятии действует отдел сервисного обслуживания общей численностью 2 чел.

Телефоны для связи +7 (922) 500 30 10, +7 (912) 016 30 10

Режим работы с 8-00 до 16-45.

Сопровождение ведется по адресу ООО «ИРЗ-Телеком»: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Лихвинцева, д. 76, помещение 94.